

MYKRONOZ

WEARABLE DESIGNED IN SWITZERLAND



ZeTrack

- INSTRUKCJA OBSŁUGI -

SPIS TREŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA

1. Zawartość opakowania	03
2. Przegląd produktu	03
3. Ładowanie	04
4. Podstawowe sterowanie	05
5. Informacje na wyświetlaczu	06
6. Jak nosić?	07

PAROWANIE Z TELEFONEM

7. Konfiguracja	07
8. Aktualizacja firmware	09

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


ZETRACK



PRZEDŁUŻACZ USB



SKRÓCONA INSTRUKCJA



2. PRZEGLĄD PRODUKTU



3. ŁADOWANIE

Pod paskiem ukryta jest wbudowana ładowarka USB, która umożliwia łatwe ładowanie z dowolnego portu USB. W razie potrzeby nie wahaj się użyć przedłużacza USB dołączonego do opakowania ZeTrack.

Przed pierwszym użyciem ładuj ZeTrack przez co najmniej godzinę.



1. Zdejmij pasek
 2. Podłącz część USB do dowolnego portu USB (np. w komputerze)
 3. Wskaźnik baterii zacznie wskazywać, że trwa ładowanie.
- Po całkowitym naładowaniu ZeTrack, wskaźnik baterii będzie pełny.



Pełne naładowanie ZeTrack zajmuje około 1 godziny. Gdy poziom naładowania baterii spadnie, pojawi się wskaźnik baterii informujący o niskim poziomie baterii.




Sprawdzaj poziom naładowania baterii ZeTrack w dowolnym momencie. Na ekranie głównym ikona poziomu baterii znajduje się w prawym górnym rogu.

W pełni naładowany ZeTrack ma żywotność baterii wynoszącą 5 dni. Należy pamiętać, że żywotność baterii zależy od sposobu użytkowania i włączonych funkcji.

FULL BATTERY



LOW BATTERY



4. PODSTAWOWE STEROWANIE

I WŁĄCZANIE WYŚWIETLACZA

Naciśnij przycisk, kiedy wyświetlacz jest wyłączony

I PRZECHODZENIE MIĘDZY INFORMACJAMI NA WYŚWIETLACZU

Naciśnij przycisk, żeby przechodzić między ekranami

I WEJŚCIE W DODATKOWE OPCJE

Przytrzymaj dłużej przycisk, na ekranie, w który chcesz wejść

I WYJŚCIE Z DODATKOWYCH OPCJI


Przytrzymaj dłużej przycisk, aby powrócić do poprzedniego ekranu

I WYBIERZ I ZATWIERDŹ

Naciśnij przycisk, aby wybrać odpowiednią opcję, a po jej wyborze przytrzymaj dłużej przycisk, aby zatwierdzić wybór

I ZMIANA TARCZY ZEGARKA

Aby wybrać jedną z 3-ch dostępnych tarcz zegarka naciśnij i przytrzymaj chwilę aktualną tarczę i wybierz inną, która Ci pasuje




Aby ZeTrack dokładnie reagował na twój dotyk, zalecamy używanie opuszki palca, a nie paznokcia.

5. INFORMACJE NA WYŚWIETLACZU



EKRAN
GŁÓWNY



DANE
AKTYWNOŚCI




POGODA



POWIADOMIENIA



PULS



SEN




APLIKACJE



STOPER



ZNAJDŹ
TELEFON




USTAWIENIA



RUCH
NADGARSTKIEM




DŹWIĘK



JASNOŚĆ




INFORMACJA O
ZETRACK



STEROWANIE
APARATEM



POŁĄCZENIE
PRZYCHODZĄCE




ALARM O BRAKU PRZYPOMNIENIA
AKTYWNOŚCI



NISKI POZIOM
BATERII



ŁADOWANIE



PEŁNA
BATERIA



WYŁĄCZANIE

6. WEARING

I PRZY ZWYCZAJNYM UŻYTKOWANIU

W przypadku noszenia w ciągu dnia zalecamy noszenie ZeTrack na niedominującej dłoni powyżej nadgarstka. Zegarek nie powinien być noszony zbyt ciasno. Jeśli zegarek zostawia odcisk na Twoim nadgarstku, oznacza to, że jest założony za ciasno i należy go poluzować.

I PODCZAS TRENINGU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNYCH


Podczas treningu sugerujemy noszenie ZeTrack wyżej na nadgarstku, aby rejestrować dokładniejszy odczyt tętna.

- Upewnij się, że ZeTrack ma kontakt ze skórą.
- Noś ZeTrack na niedominującej ręce.
- Nie zapinaj opaski zbyt mocno, aby zapewnić sobie większy komfort i nie ograniczać przepływu krwi.

7. PAROWANIE Z TELEFONEM

Pobierz aplikację **MyKronoz**

Aby sparować i skonfigurować ZeTrack ze swoim telefonem, najpierw musisz pobrać aplikację MyKronoz. Wyszukaj aplikację MyKronoz w sklepie App Store lub Google Play, pobierz i zainstaluj aplikację na swoim telefonie.



– iOS –


urządzenia iOS9+ z Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 7, 7 Plus,
8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max



– ANDROID –

**Urządzenia z Android 6.0+ obsługujące
Bluetooth 4.0 BLE**

Odwiedź stronę www.mykronoz.com, aby sprawdzić listę urządzeń kompatybilnych z ZeTrack.



1. Włącz Bluetooth na swoim telefonie.
2. Otwórz aplikację MyKronoz na swoim telefonie. Zarejestruj się, jeśli jesteś nowym użytkownikiem lub zaloguj się na istniejące konto. Po wprowadzeniu danych osobowych rozpocznij konfigurację.
3. Upewnij się, że ZeTrack jest w pobliżu, wybierz model ZeTrack i swoje urządzenie.
4. Po pomyślnym sparowaniu ZeTrack zostaniesz o tym powiadomiony na ekranie telefonu.

Po zakończeniu konfiguracji może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie nowej wersji firmware zegarka. Zdecydowanie zalecamy zrobienie tego przed rozpoczęciem korzystania z ZeTrack. Dzięki temu będziesz mieć aktualny firmware na swoim urządzeniu i korzystać ze wszystkich najnowszych funkcji. Przed aktualizacją upewnij się, że Twój telefon ma przynajmniej 30% baterii.



Po sparowaniu ZeTrack automatycznie połączy się z telefonem, o ile ten jest włączony i znajduje się w zasięgu. Jeśli chcesz sparować swój ZeTrack z innym kontem lub smartfonem, musisz najpierw usunąć sparowanie z bieżącym. W aplikacji mobilnej przejdź do ustawień> kliknij Sparowane zegarki> Rozparuj ZeTrack. Następnie powtórz procedurę parowania opisaną powyżej.

8. AKTUALIZACJA FIRMWARE

MyKronoz będzie zapewniać regularne aktualizacje oprogramowania sprzętowego firmware, które należy zainstalować, aby uzyskać dostęp do naszych najnowszych aktualizacji i funkcji zegarka. W przypadku ZeTrack wszystkie te aktualizacje muszą być wykonywane przez OTA (Over The Air) i za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Aktualizacje są przeprowadzane bezprzewodowo za pomocą aplikacji mobilnej. Przed aktualizacją upewnij się, że Twój telefon i zegarek mają ponad 30% baterii.

I ABY ZAKTUALIZOWAĆ FIRMWARE ZEGARKA

- Połącz swój ZeTrack z aplikacją mobilną
- Jeśli dostępna jest nowa aktualizacja, zostanie wyświetlony monit na stronie głównej aplikacji mobilnej lub w sekcji Zegarki sparowane.
- Trzeba go potwierdzić w celu rozpoczęcia procesu aktualizacji.



Podczas procesu aktualizacji musisz trzymać zegarek blisko telefonu, a aplikacja musi być otwarta. Unikaj używania telefonu podczas procesu aktualizacji.